

DV-in Shop > Lremote für Sony/Canon

## Lremote für Sony/Canon



Artikelnummer: DVIN1010

Lremote für Sony/Canon

Hersteller: -

Lremote DV-in Freischaltsoftware für Sony und Canon DV-Videokameras:  
DCR-PC 1E/ 2E/ 3E/ 4E/ 5E/ 6E/ 7E mit Lanc-AdapterSC 100E, DSR200PDCR-TR  
7000E/ 7100E/ 8000E/ 8100EDCR-TRV 5E/ 6E/ 7E/ 8E/ 9E/ 10E/ 11E/ 15E/  
17EDCR-TRV110E/ 120E/ 125E/ 210E/ 230E/ 235E/ 310E/ 320E/ 325E/ 410E/ 420E/  
430E/ 510E/ 520E/ 530/ 725/ 890EVX 700E/ 1000E/ 9000ETRV 9E bis Seriennummer  
522xxVX 1000E bis Seriennummer 423xxVX 9000E bis Seriennummer 159xx  
INFO: DV-in, DVin, Sony DV Kamera freischalten, Lremote, Kamera Freischalten,  
DV-Input, DV-Eingang, DV-Freischalten, dvin, DV-in, DV in, DV Eingang freischalten,  
Digital Video freischalten, Digital Video aufnehmen, DVin Software, DV Freischalt  
Software, avt24,München, Sony DV Kamera freischalten, Lremote, Kamera Freischalten,  
DV-Input, DV-Eingang, DV-Freischalten, dvin, DV-in, DV in, DV Eingang freischalten,  
Digital Video freischalten, Digital Video aufnehmen, DVin Software, DV Freischalt  
Software.Für Sony DCR-PC 7E Camcorder wird der VMC-LM7 Adapter benötigt (Lanc-  
und Mikrofoneingang), der von Sony nicht mehr lieferbar ist. Wir können einen VMC-LM7  
gegen Kauton und € 10,00 Handlinggebühr ausleihen

CANON Videokameras.MV1 (nur für Canopus Schnittkarten geeignet)/ MV3/ MV3MC/  
MV10/ MV20 mit Lanc-Adapter/ MV30/ MV100 (nur für Canopus Schnittkarten geeignet)/  
MV200/ MV300/ MV400/ MV450Zum Freischalten der MV20 benötigen Sie den  
Lanc-Adapter DU-200, der bei Canon nicht mehr lieferbar ist. Wir können einen DU-200  
gegen Kauton und € 10,00 Handlinggebühr ausleihen

Es sind nur die aufgeführten Kamera-Typen freischaltbar !

Computer:Windows-PC, min. 486 (Notebook oder Laptop nur, wenn sie 5V und keine  
3,3V am LPT-Port benutzen.), Windows 95 / 98 / ME / NT / 2000 / XP. Lremote  
funktioniert nicht mit DOS Box oder auf Apple

Computern.Lieferumfang:Programmdiskette (Anleitung auf der Diskette),  
PC-Interface-Kabel

Hintergrund: Um ihre Videokameras billiger in die EU einzuführen, hatten die  
Kamera-Hersteller bis etwa 2001 den DV-Eingang ihrer Kameras einfach per Firmware  
abgeschaltet. Nach 2001 ist der Eingang so verändert worden, dass eine Freischaltung  
im Moment nicht mehr möglich ist

Mit Lremote, PanaDVin und JVC DVin können Sie nun bei digitale DV/D8-Videokameras  
ohne DV-in den digitalen Eingang wieder freischalten. Das funktioniert mit Kameras von  
Sony, Canon, Panasonic, JVC, Grundig, Thomson und baugleichen Kameras. Ihr  
Camcorder bekommt nachträglich DV/IN und wird so zum hochwertigen digitalen  
Videorecorder. Sofort können Sie mit Ihrem digitalen Camcorder DV Videos verlustfrei  
aufnehmen (z.B. für die digitale Videobearbeitung am PC mit FireWire Schnittkarten). Bei  
Digital 8 Modellen von Sony kann sogar die Aufnahme von Video 8 / Hi8 freigeschaltet  
werden.

Die Freischaltung Ihres Camcorders erfolgt per Windows PC. Sie verbinden Ihren  
Camcorder via Interfacekabel, Lanc-Buchse (Sony und Canon) oder Still Picture Buchse  
(Panasonic,Grundig) mit Ihrem PC. Das Programm identifiziert Ihren Camcorder und  
schaltet den DV-Eingang frei. Die Aufnahmeschaltung erfolgt per Fernbedienung oder  
PC. Der normale Weg ist aber die Kamera automatisch mit der  
Videobearbeitungs-Software und dem FireWire Kabel auf "Record" zu schalten.  
Natürlich kann die Freischaltung wieder rückgängig gemacht werden (z.B. für  
Reparaturen). Mit Lremote können Sie nur eine Kamera freischalten. Sobald Sie bei  
dieser Kamera DV/IN wieder abgeschaltet haben, können Sie eine andere Kamera  
freischalten. Es gibt aber auch Zusatzlizenzen für mehrere Freischaltungen.

DV-in Shop > Lremote für Sony/Canon

## Lremote für Sony/Canon

**Preis: 59,95EUR[inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]**

---